



## Spelregels

Om de veiligheid van gebruikers van dit springkussen te waarborgen heeft Teleweb van Marle een aantal spelregels opgesteld. Houdt u zich hieraan voor een veilige speelsituatie.

Deze aanwijzing bevat algemene regels voor het gebruik van het springkussen

**Het is uw eigen verantwoordelijkheid de geldende instructies aan de gebruikers te overhandigen zodat zij het toestel volgens de regels kunnen gebruiken.**

Het is ten eerste aanbevolen de gebruiksaanwijzing te lezen alvorens het object op te zetten, af te breken of te gebruiken, zelfs als u al eens vaker met een soortgelijk object heeft gewerkt.

Bij elk misbruik of het niet opvolgen van de handleiding komt elke aansprakelijkheid van Teleweb van Marle te vervallen. Deze handleiding wordt alleen verstrekt ter informatie. De spelregels kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.

Gebruikers zijn verplicht de gebruiksaanwijzing en spelregels zo prominent en goed leesbaar in het zicht te zetten zodat iedere gebruiker voor gebruik de regels moet zien. Alle toezichthouders moeten goed op de hoogte zijn van deze regels.

### De begeleider moet:

- Zich ervan overtuigen dat iedere gebruiker zijn schoenen uit heeft.
- Controleren dat gebruikers geen gevaarlijke, scherpe of harde voorwerpen bij zich hebben zoals glazen, balpennen, sleutels of messen. Ook brillen dienen beter afgedaan te worden.
- Er op toezien dat er niet op het voorbed gesprongen wordt. Deze dient om gebruikers makkelijker in en uit te laten stappen.
- Zorgen dat niemand aan de buiten- of binnenkant van de wanden gaat hangen, zitten, liggen of klimmen.
- Erop toezien dat er niet op het speeltoestel geklommen wordt. Het speeltoestel is alleen voor gebruik aan de binnenkant.
- Erop toezien dat alle ankerpunten goed vast staan.
- Erop toezien dat de gebruikers niet aan de blower (pomp) kunnen komen, om zo het kussen gedeeltelijk leeg te laten lopen, om zich nadien te laten lanceren.
- Er voor zorgen dat gebruikers nooit langer zijn dan de wanden, wanneer ze op een volledig opgeblazen kussen staan, max. lengte staat op de type-plaat.
- Zorg voor dragen dat er niemand op het kussen is tijdens het opblazen of leeglopen.
- Er op toezien dat het kussen nooit gebruikt wordt als het nat is.
- Zorgen dat de gebruikers qua lengte en leeftijd aan elkaar gewaagd zijn.
- Er op toezien dat het kussen wordt gebruikt voor de leeftijd waar het voor ontworpen is.
- Regelen dat er niet teveel gebruikers op het kussen zijn.
- Direct ingrijpen als er te ruw en onverantwoord gebruik gemaakt wordt van het kussen zoals duwen en trekken of vechten.
- Niet meer dan 8 kleine kinderen op het kussen of 6 grote kinderen..

### Basis Veiligheid

- Toeschouwers mogen nooit toegang hebben tot de blower (pomp), elektriciteitsvoorziening, kabels, generators, lucht in- en uitlaten, veiligheids materiaal, ankers, touwen en gewichten (om kussen te stabiliseren).
- Om het kussen goed te beschermen tegen toeschouwers, kan men het kussen met plastic veiligheids tape afzetten.
- Op zeer drukke evenementen moet men voldoende maatregelen treffen om het publiek minimaal 1,8m van het kussen te houden. Aan de voorkant moet het zelfs 3,5m zijn. De toezichthouder moet te allen tijden vrij zicht hebben op het kussen en niet gehinderd worden door omstanders.

### Ongelukken

- De gebruiker moet er altijd voor zorgen dat de toezichthouder in het bezit van een EHBO diploma.

- **Bij schade direct contact opnemen met Teleweb van Marle.**
- **038-3859662/0638798369**

### Windgevaar

Het kussen mag niet opgeblazen of gebruikt worden bij harde wind, kracht 3 tot 4.

### Gebruik van ankers

- Alle kussens hebben diverse ankerpunten in de vorm van aan het kussen genaaide lussen. Het kussen mag alleen aan de punten bevestigd worden anders kan het beschadigd worden.
- Zodra het kussen volledig is opgeblazen moet het direct worden verankerd met elastiek en ijzeren haken, mits de ondergrond dit toelaat.
- Indien de ondergrond hard is moet het kussen aan onbeweegbare zware objecten worden vast gemaakt zoals auto's, betonnen blokken, zandzakken e.d.

### Laten leeglopen van het kussen

- Overtuig uzelf ervan dat iedereen uit het kussen is en er twee meter vandaan staat. Zet de blower uit en wacht tot het kussen is leeggelopen daarna kunt u het kussen opvouwen.
- Indien de blower (pomp) heet is, zet deze dan op een veilige plaats zodat deze de gebruikers en het zeildoek niet kan beschadigen.

### Eigen risico

**Bij schade aan het kussen word een bedrag gevraagd van € 175,00 dit om de kosten te dekken van reparatie.**

**Teleweb van Marle Computershop is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor geleden schade door toedoen van het springkussen.**

# 1 Opzetinstructie

## Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, zie plattegrond.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.




**Stap 01.**

Plaats het opgerolde springkussen op het uitgelegde grondzeil.




**Stap 02.**

Sluit de blower aan het springkussen.  
Type: QF 1.1 – 230/50 - EU




**Stap 03.**

Steek de steker van de ventilator in het geaarde stopcontact.



**Stap 04.**

Blaas het springkussen op en controleer



**Stap 05.**

Sluit alle luchtuitlaten van het springkussen.



**Stap 06.**

Controleer het springkussen op schade.



**Stap 07.**

Bevestig het springkussen aan de meegeleverde landvasten.



**Stap 08.**

Plaats de landvasten tot maximaal 25 mm boven de grond en voorkom struikelgevaar.



**Stap 09.**

Controleer of alle handelingen goed uitgevoerd zijn.

## 2 Neerlaatinstructie

### Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meldt eventuele schade aan de beheerder.
- Reinig het springkussen zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.
- Neem de steker uit het stopcontact.




**Stap 01.**

Wees er zeker van dat alle gebruikers van het springkussen verwijderd zijn.



**Stap 02.**

Neem de steker van de ventilator uit het stopcontact




**Stap 03.**

Verwijder de ventilator van het springkussen.



**Stap 04.**

Open alle luchtuitlaten van het springkussen.



**Stap 05.**

Verwijder de landvasten.



**Stap 06.**

Verzorg de transport op een goede manier.  
**Zie 4 transport.**

## 3 Transport en opslag

- Verwijder voor het transport en opslag altijd eerst de landvasten.
- Berg de landvasten apart op.
- Nadat het springkussen geheel leeg gelopen kan het opgerold worden.
- Plaats het springkussen in de bijgeleverde transportzak.
- Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op.
- Controleer de ventilator op schade, met name het snoer.
- Voor het opslaan dient het springkussen goed droog te zijn.

## 4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 8 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 160 cm.
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
8. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
12. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen worden.
13. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
14. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.

## 5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het springkussen een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

